


User Manual

Manual
del usuario

EASY
HOME

AIR CIRCULATOR FAN

VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE DE 8"



English.....3


Español.....11

Contents

Parts list	3
Contents	3
Important Safety instructions	5
User instructions.....	8
Cleaning and maintenance.....	9
Other useful information	10
Technical specifications	10
Storing	10

Main parts

1. Concealed carrying handle
2. 3 speed knob
3. Wall mount opening



Contents of packaging

- Air circulator fan
- Instruction manual

DO NOT USE ANY ABRASIVE MATERIAL TO CLEAN THE SURFACE

DO NOT IMMERSE THE AIR CIRCULATOR FAN INTO WATER AT ANY TIME

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

PLEASE READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE AIR CIRCULATOR FAN.

KEEP AWAY FROM WATER!

1. To protect against electrical shock, do not immerse power cord or plug in water or any other liquid. This is an electrical appliance. To avoid the risk of electrical shock or serious personal injury, always operate with dry hands.
2. Close supervision is necessary when any appliance is being used by or near children. This fan is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the fan by a person responsible for their safety.
3. This product is intended for indoor household use only and not for commercial or industrial appliances.
4. Do not allow the fan to be used as a toy.
5. ALWAYS turn the fan off before removing the plug from the outlet.
6. ALWAYS turn the fan off and unplug it immediately after using and before cleaning.
7. To protect against electrical hazards, do not place the fan in water or other liquids.
8. DO NOT allow the fan to become wet or damp.
9. DO NOT store the fan where it can fall into water or other liquids.
10. Turn the fan off when leaving the fan for an extended period.
11. NEVER submerge the fan in water or any other liquids.
12. Use the fan only for its intended use as described in these operating instructions.
13. DO NOT unplug by pulling on the cord. To unplug the fan, grasp the plug, not the cord.
14. DO NOT operate any appliance if its cord or plug is damaged, after the appliance has malfunctioned, or after it has been dropped or damaged in any way. Always follow the warranty instructions.

15. Avoid contact with moving parts.
16. DO NOT obstruct the airflow.
17. NEVER drop or insert any object into any opening OR into the area protected by the guards.
18. DO NOT operate the fan without the front guard/grill in place.
19. DO NOT operate the fan directly adjacent to curtains, plants, window covers, etc. to avoid accidental entanglement or create a fire hazard.
20. DO NOT use the fan if it has not been fully assembled. Make sure that the screws that hold the feet and main unit together are tightened securely.
21. Keep the cord away from heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put cord under rugs, radiators or stoves.
22. To maintain operating efficiency, user should not operate the fan 24 hours a day, seven days a week.
23. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
24. **NOTE:** This fan employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the fan from the outlet. Replace the fuse and check the fan. If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and you should contact customer service for instructions.
25. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
26. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
27. The use of attachments is not recommended and may cause hazards.

SAVE ALL INSTRUCTIONS!

Safety instructions

WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire or serious personal injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are a factor which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

CAUTION: A short power supply cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available from local hardware stores and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is required, special care and caution is necessary. Also, the cord must be: (1) marked with an electrical rating of 125V, and at least 13 A., 1625 W., and (2) the cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

Polarized plug

NOTE:

- This fan has a polarized plug (one blade is wider than the other).
- As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way.
- If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
- If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Electric power

If electric circuit is overloaded with other appliances, your air circulator fan may not operate properly. The air circulator fan should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.



Safety warning

Although your air circulator fan is easy to operate, for your safety, the warnings below must be followed:

1. Do not place the fan near a heat source.
2. Never leave the fan unattended while connected to the electrical outlet.
3. Use the fan on a stable flat surface away from water.
4. Do not unplug from the wall outlet by pulling on the supply cord.
5. The fan must be unplugged:
 - A. After each use.
 - B. If it appears to be faulty.
 - C. Before cleaning or maintenance.

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

To replace the fuse:

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. CAUTION: Do not unplug by pulling on the power cord.
2. Open the fuse compartment cover on top of the plug by sliding it towards the plug prongs. (Fig. 1)
3. Using a small flat blade screwdriver, carefully remove the fuse by prying it up from the end closest to the cord. (Fig. 2)
4. Risk of fire can result by using the wrong fuse rating. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt rating. (not included)
5. Close the fuse compartment cover by sliding it away from the plug prongs. (Fig. 3)
6. WARNING: Risk of fire. Do not replace the plug as it contains a safety device (fuse) that should not be removed. Contact customer service if the plug is damaged.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

User instructions

1. Place the fan on a level and dry surface. Plug the power cord into a polarized 120V AC wall outlet.
2. Select the desired speed O (Off), L (Low), M (Medium), H (High).



3. Adjust the angle of the fan to the desired air output direction.
4. To move the fan, turn fan OFF and use concealed carrying handle on back of fan.

Wall Mounting (optional)

1. Locate and mark a suitable position on the wall to mount the fan (preferably at a wall stud).
2. Hold the fan against the wall at the location you would like it to be installed.
3. Use a pencil to mark the location of the mount opening screw holes on the base of the fan. Place fan aside and drill pilot holes through the marks you have made on the wall.
4. Insert anchors (not included) into the holes.
5. Place mount screws (not included) through the holes in the wall mount openings, and then place the fan into position on the wall.
6. Tighten the screws until the wall mount is flush against the wall.
7. Once securely attached to the wall, the fan can be plugged into an electrical outlet.

Cleaning and Maintenance

CAUTION:

Always be sure that the appliance is switched OFF before cleaning the appliance or attempting to store the item. **DO NOT IMMERSE THE AIR CIRCULATOR FAN IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

1. Before cleaning, turn the fan off and unplug from electrical outlet.
2. Wipe off excess dust with a lint free cloth.
3. A vacuum cleaner brush attachment can be used to clean the fan guards. This will help remove lint and dirt from inside the fan. **DO NOT ATTEMPT TO TAKE THE FAN APART.**

NOTE: A can of compressed air may also be used to help push any excess dirt out of the fan and into the vacuum cleaner.

4. **DO NOT** immerse the fan in water and never allow the water to enter the motor housing.
5. **DO NOT** use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

DO NOT USE ANY ABRASIVE MATERIAL TO CLEAN THE SURFACE!

DO NOT IMMERSE THE AIR CIRCULATOR FAN INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID!

Other useful information

Technical specifications

Model Number	EWCF8B
Rating Voltage	120V – 60Hz
Rated Wattage	45W

Storing

- Store the Air Circulator Fan in a dry location.
- Do not place any heavy items on top of the Air Circulator Fan during storage as this may result in possible damage of the Air Circulator Fan.

Service Center

If you have any questions in regard to the operation of this Air Circulator Fan please contact our service center at:

Tel: 1-888-367-7373

Business Hours: Mon-Fri 10:00am – 5:00pm EST

Email: help@myproduct.care



Environmental Protection


If the Air Circulator Fan should no longer work at all, please make sure that it is disposed of in an environmentally friendly way.

Contenido

Lista de piezas.....	12
Contenido	12
Instrucciones de seguridad	13
Instrucciones para el usuario	17
Limpieza y mantenimiento	18
Información adicional de utilidad	19
Especificaciones técnicas	19
Almacenamiento.....	19

Piezas principales

1. Asa oculta para trasladar
2. Perilla de control de 3 velocidades
3. Hendidura para montar en la pared



Contenido

- Ventilador circulador de aire
- Manual de instrucciones

NO USE NINGÚN MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE

**NO SUMERJA EL VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE EN AGUA EN NINGÚN
MOMENTO**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas.

LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE. ¡MANTENER LEJOS DEL AGUA!

1. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable de alimentación o el enchufe en agua u otro líquido. Este es un electrodoméstico. Para evitar riesgo de descarga eléctrica o lesiones graves, utilice siempre con las manos secas.
2. Es necesaria una atenta supervisión cuando el aparato es usado por niños o cerca de estos. Este ventilador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con disminución en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales; o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Este producto está diseñado para uso doméstico en interiores, no para uso comercial o industrial.
4. No permita que el ventilador se use como un juguete.
5. SIEMPRE apague el ventilador antes de extraer el enchufe del tomacorriente.
6. SIEMPRE apague el ventilador y desconéctelo de inmediato tras su uso y antes de limpiarlo.
7. Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.
8. NO permita que el ventilador se moje o humedezca.
9. NO guarde el ventilador donde pueda caer al agua u otros líquidos.
10. Apague el ventilador si no va a estar presente por un tiempo prolongado.
11. NUNCA SUMERJA el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.
12. Use el ventilador solo para el uso previsto tal como se describe en las instrucciones de uso.

13. NO desconecte tirando del cable de alimentación. Para desenchufar el ventilador, agarre el enchufe, no el cable.
14. NO use ningún aparato si el cable o enchufe está dañado, si está averiado o si se cayó o dañó de alguna forma. Siempre siga las instrucciones de la garantía.
15. Evite el contacto con las piezas en movimiento.
16. NO obstruir el flujo de aire.
17. NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna ranura O en el área resguardada por protectores.
18. NO utilice el ventilador sin el protector/rejilla frontal.
19. NO utilice el ventilador junto a cortinas, plantas, cubiertas de ventanas, etc. para evitar enredos accidentales o un posible riesgo de incendio.
20. NO utilice el ventilador sin antes ensamblarlo completamente. Asegúrese de que los tornillos que unen las patas y la unidad principal estén bien ajustados.
21. Mantenga el cable alejado de zonas concurridas. Para evitar el riesgo de incendio, no ponga NUNCA el cable bajo alfombras, radiadores o estufas.
22. Para mantener la eficiencia durante el funcionamiento, el usuario no debe utilizar el ventilador 24 horas al día los siete días de la semana.
23. NO toque las superficies calientes. Utilice las asas o agarraderas.
24. **NOTA:** Este ventilador cuenta con protección contra sobrecargas (fusible). El fusible se quemará ante una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el ventilador del tomacorriente. Sustituya el fusible y compruebe el ventilador. Si el fusible de repuesto se quema, es posible que exista un cortocircuito; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para recibir instrucciones.
25. **ADVERTENCIA:** Para reducir los riesgos de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún regulador de intensidad de estado sólido.
26. No pase el cable debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, tapetes o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de las áreas de tráfico y donde no se pueda tropezar
27. No se recomienda el uso de archivos adjuntos y puede causar riesgos.

¡GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES!

Instrucciones de seguridad

¡Advertencia! Lea y entienda todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones indicadas a continuación podría ocasionar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales de gravedad. Las advertencias, avisos de precaución, e indicaciones mencionadas en este manual de usuario, no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que podrían ocurrir. El usuario debe comprender que el sentido común y la cautela son elementos que no se pueden fabricar como parte de este producto, sino que deben ser proporcionados por el mismo usuario.

Precaución: Se incluye un cable de alimentación eléctrica corto para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales que pudieran resultar por haberse enredado o tropezado con un cable más largo. Los cables de extensión se encuentran disponibles en las ferreterías locales y pueden utilizarse si se tiene cuidado al poner en práctica su uso. Si se requiere un cable de extensión, es necesario tener especial cuidado y precaución. Además, el cable de extensión deberá: (1) estar etiquetado con una tensión nominal de 125 V y al menos 13 A, 1625 W, y (2) acomodarse de tal forma que no cuelgue sobre el borde de un mostrador o una encimera en donde los niños pudieran jalarlo o tirarlo accidentalmente.

Enchufe Polarizado

AVISO: Este ventilador circulador de aire cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como una característica de seguridad para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente deshacer esta característica de seguridad.

Energía eléctrica

Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros aparatos electrodomésticos, es posible que estos no funcionen adecuadamente. Se deben operar en un circuito eléctrico distinto al de otros aparatos electrodomésticos en funcionamiento.



Advertencia de seguridad

Aunque su ventilador circulador de aire es fácil de utilizar, por su seguridad, deben seguirse las siguientes advertencias:

1. No coloque ventilador circulador de aire cerca de una fuente de calor.
2. Nunca deje el ventilador sin supervisión mientras esté conectado al tomacorriente.
3. Utilice el ventilador circulador de aire sobre una superficie de trabajo estable que se encuentre alejada del agua.
4. No lo desconecte del enchufe de la pared jalando del cable de alimentación eléctrica.
5. El ventilador circulador de aire debe desconectarse:
 - A. Después de cada uso.
 - B. Si parece estar defectuoso.
 - C. Antes de limpiarlo o darle mantenimiento.

**ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO DOMÉSTICO.
¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!**

Para sustituir el fusible:

1. Agarre el enchufe y extraígallo del receptáculo o del otro dispositivo de salida.
PRECAUCIÓN: No desenchufe el aparato jalando del cable de alimentación eléctrica.
2. Abra la cubierta del compartimento del fusible que está encima del enchufe deslizándola hacia las clavijas. (figura 1).
3. Con un destornillador de cabeza plana, quite con cuidado el fusible haciendo palanca desde el extremo más cercano al cable. (figura 2).
4. Usar el tipo incorrecto de fusible puede provocar riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con uno de 2.5 A, 125 V. (no incluido)
5. Cierre la cubierta del compartimento del fusible deslizándola en sentido opuesto a las clavijas. (figura 3).
6. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No sustituya el conjunto del enchufe ya que contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe extraer. Comuníquese con servicio al cliente si se daña el enchufe.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

Instrucciones para el usuario

1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana, seca y nivelada. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared polarizado de 120 V CA.
2. Seleccione la velocidad deseada O (Apagado), L (Baja), M (Media), H (Alta).



3. Ajuste el ángulo del ventilador hacia la dirección de salida de aire deseada.
4. Para mover el ventilador, APAGUE el ventilador y use el mango oculto de traslado que está detrás del ventilador.

Para montar en la pared (opcional)

1. Ubique y señale una posición adecuada en la pared para montar el ventilador (de preferencia en un montante).
2. Sujete el ventilador contra la pared en el lugar en el que le gustaría instalarlo.
3. Use un lápiz para marcar la ubicación de los agujeros para atornillar los orificios de la montura de la base del ventilador. Ponga el ventilador a un lado y taladre agujeros pilotos a través de las marcas que ha hecho en la pared.
4. Inserte los anclajes (no incluidos) en los agujeros.
5. Coloque los tornillos de montaje (no incluidos) a través de los agujeros en los orificios de montaje de la pared y después coloque el ventilador en posición en la pared.
6. Ajuste los tornillos hasta que la montura quede pegada contra la pared.
7. Una vez que el ventilador esté bien montado a la pared, puede enchufarlo en un tomacorriente eléctrico.

Limpieza y mantenimiento

PRECAUCIÓN:

Siempre asegúrese de que el aparato esté APAGADO y desconectado antes de limpiarlo o de intentar guardarlo. **NO LO SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

1. Antes de limpiar el ventilador, apáguelo y desconéctelo del tomacorriente.
2. Quite el exceso de polvo con un trapo que no deje pelusas.
3. Se puede utilizar el accesorio de cepillo de la aspiradora para limpiar los protectores del ventilador. Esto ayudará a quitar la pelusa y la mugre que se encuentre dentro del ventilador. **NO INTENTE DESARMAR EL VENTILADOR.**
NOTA: También puede utilizarse un bote de aire comprimido para expulsar el exceso de suciedad del ventilador y succionarlo con la aspiradora.
4. NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que el agua se meta en la carcasa del motor.
5. NO use gasolina, solvente de pintura, ni ningún otro químico para limpiar el ventilador.

¡NO USE NINGÚN MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE!

¡NO SUMERJA EL VENTILADOR CIRCULADOR DE AIRE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO!

Información adicional de utilidad

Especificaciones técnicas

Número de modelo	EWCF8B
Tensión nominal (voltaje)	120 V – 60 Hz
Potencia nominal (vataje)	45 W

Almacenamiento

- Guarde el ventilador circulador de aire en un lugar seco.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el ventilador circulador de aire mientras esté guardado, ya que esto podría ocasionar que el ventilador circulador de aire se dañe.

Centro de servicio

Si tiene cualquier pregunta con respecto al funcionamiento de este circulador de aire, por favor comuníquese con nuestro centro de servicio:

Teléfono: 1-888-367-7373

Horario de servicio: de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., horario del Este en los Estados Unidos.

Correo electrónico: help@myproduct.care



Protección ambiental

Si el circulador de aire dejara de funcionar por completo, por favor asegúrese de desechar la unidad de forma que no afecte al medio ambiente.

DISTRIBUTED BY • DISTRIBUIDO POR:

ALDI INC., BATAVIA, IL 60510

WWW.ALDI.US

AFTER SALES SUPPORT •
SERVICIO POSVENTA

45072



1-888-367-7373



help@myproduct.care

MODEL: EWCF8D

07/2018

3

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA